



車両部品の取り外し

作業を始める前にバッテリーの⊖端子を外してください。

1. 下図の車両部品を取り外す。

- A. 助手席側フレッシュエアグリル
- B. パネル(助手席側グローブボックス横)
- C. 助手席側エントランスカバー
- D. 助手席側カウルサイドトリム
- E. 助手席側アンダーカバー
- F. 助手席側サイドカバー
- G. ダッシュボードカバー
- H. 助手席側グローブボックス
- I. センターフレッシュエアグリル
- J. ゴムプレート(小物入れ内)
- K. 小物入れ(ダッシュボード上面)
- L. カバー(エアコンコントロールユニット下)
- M. エアコンコントロールユニット

- N. オーディオヘッドユニット
- O. 運転席側フレッシュエアグリル
- P. パネル(運転席側フロントパネル横)
- Q. 運転席側フロントパネル
- R. 運転席側エントランスカバー
- S. 運転席側カウルサイドトリム
- T. 運転席側アンダーカバー
- U. 運転席側サイドカバー
- V. 外部入力端子パネル
- W. 運転席側/助手席側サンバイザーホルダー



- ・取り付け・配線が終わったら、取り外しの逆手順で車両部品を復元してください。
- ・不要になった車両部品(取り外した小物入れなど)は、お客様へお渡しください。本機を取り外して、もとの状態に戻す際に、使用することがあります。