


配線のしかた



■ ロック付きコードの取り外しかた

矢印の方向に押しながら、取り外す。
 ● 無理に引っ張ると破損することがあります。
 ● 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。

① 専用パネルのナビゲーション接続コード ② GPSアンテナのコード

③ 専用接続ハーネス (灰) (白) ④ 地上デジタルアンテナコード

全ての配線が完了し、接続を確認したあとに差し込んでください。

※1 電源コネクター、アクセサリコード、バッテリーコードにそれぞれヒューズがあります。必ず規定容量のヒューズをご使用ください。

この部分は回路保護部品です。外さないでください。

塗装などが施されていない、金属地が露出している箇所に接続してください。