
推奨品以外はご使用になれない場合がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。


■ iPod/USBメモリー使用時のお願い

- 必ず別売のiPod/USB接続用中継ケーブル(CA-LUB200D)で接続してください。 他のナビゲーションに付属されているケーブルを使用すると、正しく動作しない場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- 取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- 運転中に動かないようにホルダーなどでしっかり固定してください。
- 車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- ケーブルやコネクターが足で踏まれたり、運転の妨げにならないように、市販のクランパーやテープ などで要所を固定してください。
- 高熱部や車体の金属部、ヒーターの熱風や直射日光を避けて配線してください。
- 使用しないときは必ずコネクターにカバーやキャップをかぶせて保護してください。

iPod(iPodビデオを視聴する場合)



別売のiPod用USB接続ケーブル(CA-LAP50D)を使用しない場合は、下記のようにしてiPod、 USBメモリー、ビデオカメラなどを接続できます。





- iPodとUSBメモリーは、同時には接続できません。
- iPodに付属のUSBケーブルで本機とiPodを接続した場合、 iPodビデオを本機で視聴できません。 本機でiPodビデオを視聴するには、別売のiPod用USB接続


ケーブル(CA-LAP50D)でiPodを接続してください。他の ケーブルを使用すると、正しく動作しない場合があります。

ビデオカメラ

汎用 変換コード [RCA(ステレオ音声・映像)(メス)↔4極ミニ(オス)]-







● ナビゲーションユニット(後面)

11 1 1 1

○ -⊚

AV IN

iPod/USB中継ケーブル接続端子(iPod)


□ □ ○

10

·**•**

4極ミニプラグは、下記の配線

パターンのものをお使いください。



●別売のマルチカメラシステム(CY-MCRS71D *)を接続 する場合は、マルチカメラの信号コードを本機のリバース コードに接続してください。