

内容物の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
ナビゲーション本体関係		
①	ナビゲーション本体	1
②	座付きねじ (M5 × 6 mm)	4
③	皿ねじ (M5 × 6 mm)	8
④	スペーサー / 両面テープ	各4
GPS アンテナ関係		
⑤	GPS アンテナ (コード 6 m)	1
⑥	防水ゴム (GPS アンテナコード用)	1
⑦	金属シート (車内取付用)	1
⑧	保護シート (車外取付用)	1
⑨	コードクランパー	5
リモコン関係※1		
⑩	リモコン	1
⑪	単 3 形乾電池	2
⑫	リモコンホルダー	1
⑬	両面テープ (20 mm × 50 mm)	1
分配ボックス関係		
⑭	分配ボックス	1
⑮	マジックテープ★	2
コード / ケーブル関係		
⑯	電源コード (ナビゲーション本体用)	1
⑰	車速信号中継コード (桃色 : 1.5 m)	1
⑱	電源コード (分配ボックス用)	1
⑲	車両インターフェースコード	1
⑳	AV コード	1
㉑	通信ケーブル (3 m)	1
㉒	地上デジタルアンテナ入力ケーブル (3 m)	1
㉓	地上デジタルチューナー接続ケーブル (3 m)	1
㉔	RCA コード (6 m)	1
㉕	圧着式コネクタ	4

番号	品名	数量
TV・FM 多重アンテナ関係		
㉖	TV・FM 多重アンテナ左右	各1
㉗	TV・FM 多重アンテナコード左右 (左 : 4 m、右 : 5.5 m)	各1
㉘	地上デジタルアンテナコード左右 (左 : 4 m、右 : 5.5 m)	各1
㉙	アーステープ	2
㉚	コードクランパー	10
地上デジタルチューナー関係		
㉛	地上デジタルチューナー	1
㉜	ベース金具	2
㉝	L 型金具	2
㉞	座付きねじ (M5 × 6 mm)	2
㉟	座付きタッピンねじ (φ 6 × 20 mm)	4
㊱	座付き六角ナット (M5)	4
㊲	マジックテープ★	2
㊳	粘着テープ (35 mm × 80 mm)	2

★は、同じ袋に梱包されています。

※1 リモコンの取り付けかたと電池の入れかたは、取扱説明書「ナビ編」18 ページをご覧ください。

※2 **販売店様へのお願い**

B-CAS カードは、地上デジタルテレビ放送を受信するために必要です。パッケージを開封すると、「B-CAS カード使用許諾契約約款」に同意されたものとみなされますので、開封せず、そのままお客様へお渡しください。

その他の付属品

品名	数量
クリーニングクロス (液晶ディスプレイ用)	1
クリーナー (TV・FM 多重アンテナ用)	1

主な添付品

品名	数量
基本操作ガイド	1
取扱説明書 ナビゲーション操作編	1
取扱説明書 地上デジタルチューナー操作編	1
取付説明書	1
はじめて使うときの準備	1
取付ゲージ	1
仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ	1
B-CAS カード (ユーザー登録ハガキ付) ^{※2}	1
●「㉛ 地上デジタルチューナー」に同梱	

松下電器産業株式会社

パナソニック オートモーティブシステムズ社

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

お客様ご相談センター 電話 ☎ 0120-50-8729

一般電話 045-929-1265 (携帯電話・PHS など)

FAX 045-938-1573

受付 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・当社休日を除く)

※一般電話、および FAX をご利用の際の通信料は、お客様のご負担となります。

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

YEFM294278 F0906-0