

























本製品は、下記の内容物で構成されています。取り付ける前に部品を確認してください。
万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1 ナビゲーション本体  (1)	2 ベース金具 ナビゲーション本体用  (2)	3 L型金具 ナビゲーション本体用  (2)	4 サイドパネル  (左右各1)	5 粘着テープ ナビゲーション本体用  (35mm×80mm)(2)	6 座付きねじ ナビゲーション本体用  (M5×6mm)(2)	7 座付きタッピンねじ ナビゲーション本体用  (φ6×20mm)(4)	8 座付き六角ナット ナビゲーション本体用  (M5)(4)	9 皿ねじ ナビゲーション本体用  (M5×6mm)(4)	10 スパース/両面テープ  (各2)					
11 GPSアンテナ  (コード6m)(1)	12 防水ゴム (GPSアンテナコード用)  (1)	13 金属シート GPSアンテナ車内取付用  (1)	14 保護シート GPSアンテナ車外取付用  (1)	15 コードクランパー GPSアンテナ用  (5)	16 リモコン  (1)	17 単3形乾電池  (R6PU)(2)	18 リモコンホルダー  (1)	19 両面テープ  (20mm×50mm)(1)	20 ボイスコントロールマイク  (コード6m)(1)					
21 マイクスタンド  (1)	22 コードクランパー (透明) ボイスコントロールマイク用  (5)	23 オンダッシュモニター  (1)	24 ジャンクションボックス  (1)	25 スタンド  (1)	26 スタンド固定ねじ  (φ3×12mm)(5)	27 スタンドカバー  (1)	28 クッション材  (1)	29 ベース金具 ジャンクションボックス用  (2)	30 L型金具 ジャンクションボックス用  (2)					
31 粘着テープ ジャンクションボックス用  (35mm×80mm)(2)	32 コードクランパー ジャンクションボックス用  (3)	33 座付きタッピンねじ ジャンクションボックス用  (φ6×20mm)(4)	34 座付き六角ナット ジャンクションボックス用  (M5)(4)	35 マジックテープ ジャンクションボックス用  (2)	36 電源コード ナビゲーション本体用  (1)	37 車速信号中継コード  (桃色: 5m)(1)	38 電源コード ジャンクションボックス用  (1)	39 モニター接続コード  (2.5m: 端子青)(1)	40 RGBコード  (4m: 端子紫)(1)					
41 音声コード ナビゲーション本体用  (20cm)(1)	42 音声コード ジャンクションボックス用  (15cm)(1)	43 RCAコード  (4m)(1)	44 圧着式コネクタ  (4)	45 コードクランパー 電源コード用  (7)	46 ビーコンプラグ保護カバー  (1)	47 TV・FM多重アンテナ  (左右各1)	48 TV・FM多重アンテナコード  (4.2m)(左右各1)	49 アーステープ  (2)	50 コードクランパー TV・FM多重アンテナ用  (10)					
51 作業用ヘラ  (1)	取付ゲージ  (1)	クリーニングクロス 液晶ディスプレイ用  (1)	クリーナー ダッシュボード用  (1)	クリーナー TV・FM多重アンテナ用  (1)	主な添付品					取付説明書 「準備・基本編」  (1)	取付説明書 「ナビゲーション操作編」  (1)	取付説明書 「オーディオ・ビジュアル操作編」  (1)	取付説明書 「設置と接続」  (1)	仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ  (1)