

# 内容物の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
<b>ナビゲーション本体関係</b>		
①	ナビゲーション本体	1
②	座付きねじ (M5 × 6 mm)	4
③	皿ねじ (M5 × 6 mm)	8
④	スペーサー / 両面テープ	各4
<b>GPS アンテナ関係</b>		
⑤	GPS アンテナ (コード 6 m)	1
⑥	防水ゴム (GPS アンテナコード用)	1
⑦	金属シート (車内取付用)	1
⑧	保護シート (車外取付用)	1
⑨	コードクランパー	5
<b>リモコン関係*</b>		
⑩	リモコン	1
⑪	単 3 形乾電池	2
⑫	リモコンホルダー	1
⑬	両面テープ (20 mm × 50 mm)	1
<b>地上デジタルチューナー関係</b>		
⑭	地上デジタルチューナー	1
⑮	L 型金具	2
⑯	座付きタッピンねじ (φ 5 × 16 mm)	4
⑰	座付きねじ (M5 × 6 mm)	4
⑱	マジックテープ	2
⑲	地上デジタルチューナー 接続ケーブル (3 m)	1
<b>ボイスコントロールマイク関係</b>		
⑳	ボイスコントロールマイク (コード 6 m)	1
㉑	コードクランパー	5
<b>コード / ケーブル関係</b>		
㉒	電源コード	1
㉓	車速信号中継コード (桃色 : 1.5 m)	1
㉔	車両インターフェースコード	1
㉕	圧着式コネクタ	4

番号	品名	数量
<b>TV・FM 多重アンテナ関係</b>		
㉖	TV・FM 多重・地上デジタルアンテナ左右	各1
㉗	TV・FM 多重アンテナコード左右 (7 m)	各1
㉘	地上デジタルアンテナコード左右 (7 m)	各1
㉙	アーステープ	2
㉚	コードクランパー	10
<b>地上デジタルアンテナ関係</b>		
㉛	リヤ用地上デジタルアンテナ左右	各1
㉜	リヤ用地上デジタルアンテナコード左右 (7 m)	各1
㉝	コードクランパー	6

※リモコンの取り付けかたと電池の入れかたは、取扱説明書 (ナビ編) をご覧ください。

## 主な添付品

品名	数量
基本操作ガイド	1
取扱説明書 ナビゲーション操作編	1
取扱説明書 地上デジタルチューナー操作編	1
取付説明書	1
はじめて使うときの準備	1
取付ゲージ	1
仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ	1
B-CAS カード (ユーザー登録ハガキ付)	1

## その他の付属品

品名	数量
クリーニングクロス (液晶ディスプレイ用)	1
クリーナー (TV・FM 多重・地上デジタルアンテナ用)	1
クリーナー (リヤ用地上デジタルアンテナ用)	1

# 取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法があった工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 別売の機器でシステムアップする場合には、必ず指定品をお使いください。(裏面) また、各機器の説明書をよくお読みになり、正しく使用してください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。(裏面)

# 作業の順序

- ① バッテリーの ⊖ 端子をはずす。
- ② 配線する。
  - 他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みの上、配線してください。
  - ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。
- ③ 取り付ける。
- ④ バッテリーの ⊖ 端子を、もとに戻す。

配線・取り付けの作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

松下電器産業株式会社

パナソニック オートモーティブシステムズ社

〒 224-8539 横浜市都筑区佐江戸町 600 番地

お客様ご相談センター ● 電話 ☎ 0120-50-8729

フリーダイヤル 受付 9:00 ~ 17:00/365 日

● 一般電話 045-929-1265 (携帯電話・PHS など)

● FAX 045-938-1573

一般電話・FAX 受付 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・当社休日を除く)

※一般電話、および FAX をご利用の際の通信料は、お客様のご負担となります。

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

YEFM294359 F0507-0