

























7V型ワイドVGAインダッシュTV/MD AVシステム  
DVD/CD内蔵HDDカーナビステーション  
車載用地上デジタルチューナーセット

本製品は、下記の内容物で構成されています。取り付ける前に部品をご確認ください。  
万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

品番 **CN-HDS960TD**

<b>1</b> ナビゲーション本体	<b>2</b> ベース金具	<b>3</b> L型金具	<b>4</b> サイドパネル	<b>5</b> 粘着テープ	<b>6</b> 座付きねじ	<b>7</b> 座付きタッピンねじ	<b>8</b> 座付き六角ナット	<b>9</b> 皿ねじ	<b>10</b> スーパー/両面テープ
 (1)	ナビゲーション本体用  (2)	ナビゲーション本体用  (2)	 (左右各1)	ナビゲーション本体用  35 mm × 80 mm (2)	ナビゲーション本体用  M5 × 6 mm (2)	ナビゲーション本体用  φ6 × 20 mm (4)	ナビゲーション本体用  M5 (4)	ナビゲーション本体用  M5 × 6 mm (4)	ナビゲーション本体用  (各2)
<b>11</b> GPSアンテナ	<b>12</b> 防水ゴム	<b>13</b> 金属シート	<b>14</b> 保護シート	<b>15</b> コードクランパー	<b>16</b> リモコン	<b>17</b> 単3形乾電池	<b>18</b> リモコンホルダー	<b>19</b> 両面テープ	<b>20</b> インダッシュモニター
 コード6 m (1)	GPSアンテナコード用  (1)	GPSアンテナ車内取付用  (1)	GPSアンテナ車外取付用  (1)	GPSアンテナ用  (5)	 (1)	 (2)	 (1)	 20 mm × 50 mm (1)	 (1)
<b>21</b> 座付きねじ	<b>22</b> 皿ねじ	<b>23</b> 座付きねじ	<b>24</b> スーパー/両面テープ	<b>25</b> AV拡張ボックス	<b>26</b> L型金具	<b>27</b> 座付きタッピンねじ	<b>28</b> 座付き六角ねじ	<b>29</b> マジックテープ	<b>30</b> 電源コード
インダッシュモニター用  M5 × 6 mm (2)	インダッシュモニター用  M5 × 6 mm (4)	インダッシュモニター用  M4 × 3 mm (4)	インダッシュモニター用  (各2)	 (1)	AV拡張ボックス用  (2)	AV拡張ボックス用  φ5 × 16 mm (4)	AV拡張ボックス用  M5 × 10 mm (4)	AV拡張ボックス用  (2)	ナビゲーション本体用  (1)
<b>31</b> 車速信号中継コード	<b>32</b> 電源コード	<b>33</b> RGBケーブル	<b>34</b> 音声コード	<b>35</b> AV拡張ボックス接続ケーブル	<b>36</b> 圧着式コネクター	<b>37</b> TV・FM多重アンテナ	<b>38</b> TV・FM多重アンテナコード	<b>39</b> 地上デジタルアンテナコード	<b>40</b> アーステープ
 桃色: 1.5 m (1)	インダッシュモニター用  (1)	 45 cm:コネクター紫 (1)	 45 cm (1)	 3 m:コネクター茶 (1)	 (4)	 (左右各1)	 左4m:右5.5m(各1)	 左4m:右5.5m(各1)	 (2)
<b>41</b> コードクランパー	<b>42</b> 地上デジタルチューナー	<b>43</b> ベース金具	<b>44</b> L型金具	<b>45</b> 粘着テープ	<b>46</b> 座付きタッピンねじ	<b>47</b> 座付き六角ナット	<b>48</b> マジックテープ	<b>49</b> 地上デジタルアンテナ入力ケーブル	<b>50</b> 地上デジタルチューナー接続ケーブル
アンテナコード用  (10)	 (1)	地上デジタルチューナー用  (2)	地上デジタルチューナー用  (2)	地上デジタルチューナー用  35 mm × 80 mm (2)	地上デジタルチューナー用  φ6 × 20 mm (4)	地上デジタルチューナー用  M5 (4)	地上デジタルチューナー用  (2)	 3 m (1)	 3 m:コネクター黒 (1)
主な添付品							その他の付属品		
基本操作ガイド  (1)	取扱説明書 ナビゲーション操作編  (1)	取扱説明書 地上デジタルチューナー操作編  (1)	取付説明書  (1)	はじめて使うときの準備  (1)	仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ  (1)	取付ゲージ  (1)	B-CASカード (ユーザー登録ハガキ付)  (1)	クリーニングクロス (液晶ディスプレイ用)  (1)	クリーナー (TV・FM多重アンテナ用)  (1)