


ナビゲーションユニットの取り付けかた

1 取り付け金具(ブラケット)を取り付ける

- ① ワッシャー付き六角ねじ (M5 × 8 mm)
適正締め付トルク値: 1.96 N・m ± 0.29 N・m



純正品の取付金具を使用してください。
取り付け強度が不十分となり、操作荷重によって、変形・破損するおそれがあります。

お願い

- 故障の原因となりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。
- 確実に取り付けするために、トルクレンチで締め付けてください。(推奨)
- 電動ドライバーを使用しないでください。過度の負荷がかかり、破損するおそれがあります。

■使用するねじ穴について

- トヨタ車・ダイハツ車の場合
「T」または「T/N」の刻印があるねじ穴のうち、4カ所を選んで取り付けてください。
- 日産車・スバル車の場合
「N」または「T/N」の刻印があるねじ穴に取り付けてください。
- 上記以外の車の場合
お買い上げの販売店にご相談ください。

2 オーディオスペースに取り付ける

HE02D HA02D

■寸法

幅 180 mm × 高さ 100 mm (2DIN サイズ)

■角度

水平に対して 40° 以下

- 取付角度が大きい場合、ジャイロが正しく動作せず、自車位置が正しく表示されません。

オーディオスペースに無理に押し込まないでください。
配線(コネクターやコード)に負担がかかり、接続不良の原因となります。

お知らせ

- オーディオスペースの形状や寸法により取り付けられない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

HE02WD HA02WD

■寸法

開口部: 幅 200 mm × 高さ 100 mm
取付部: 幅 180 mm × 高さ 100 mm (2DIN サイズ)

■角度

水平に対して 40° 以下

- 車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。
- 車種・グレード・年式により、専用キット(別売)が必要となる場合があります。
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

