


## VICS ビーコンユニット

電波 / 光ビーコンから VICS 情報を受信できます。



別売 VICSビーコンユニット (CY-TBX55D)

### お知らせ

- 電波不透過ガラス装着車両では、電波ビーコンが受信できないことがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 赤外線反射ガラス装着車両では、光ビーコンが受信できないことがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。


## ETC 車載器

料金所で ETC 拡大図を表示したり、料金履歴を確認できます。



別売 ETC車載器 (CY-ET909D)


## 車載用ビデオ



別売 AV接続コード(映像/ステレオ音声) [RP-CVP3G30(3 m)/RP-CVP3G50(5 m)]

## 2台目のモニター


別売 車載用11V型ワイドVGA液晶カラーテレビ (TR-T110WV1)



## 他の機器と組み合わせて使う

接続する各機器の説明書も、よくお読みください。

- 推奨品以外の機器と接続する場合は、ご利用できない場合がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。



## iPod

本機と接続時のiPodの動作について

- iPod本体では操作できません。
- iPodは充電されます。

市販 iPod



### お願い

- iPod中継ケーブルにiPod以外のUSB機器を接続しないでください。
- 本機とiPodの接続には、必ず本機に付属のiPod中継ケーブルを使用してください。
- 本機と接続するときは、iPodのリモコンやヘッドホンなど、iPodのアクセサリを接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- オーディオがiPodのときに、iPodの取り付け・取りはずしをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因になる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。また、iPodの取り付け・取りはずしをするときにコードを引っばらないでください。
- コードを引き回す際は、高熱部や車体の金属部との接触を避け、市販のクランプやテープなどで要所を固定してください。
- 運転中にiPodが動かないようにホルダーなどでしっかりと固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodをはずしてください。iPodの電源が切れず、iPodの電池を消耗することがあります。

## マルチカメラシステム

別売 マルチカメラ接続コード (CA-LM750D)

