



Panasonic®

取付説明書

設置と接続

7V型ワイドXGA インダッシュ地上デジタルTV/AVシステム
DVD/CD内蔵HDDカーナビステーション

品番 CN-HX3000D

取り付け・配線の前に、別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」(※8～11ページ)を必ずお読みください。

お客様へのお願い

本機取り付け・配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。


販売店様へのお願い

本機取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へご返却ください。


接続端子一覧

取り付けの際に、確認用としてお使いください。
配線についての詳細は、裏面の「配線のしかた」をご覧ください。

14 モニターユニット(後面)



1 ナビゲーションユニット(後面)



取り付け・配線の前に

- 取り付けの前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法があった工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 別売の機器でシステムアップする場合には、必ず指定品をお使いください。(※裏面)
また、各機器の説明書をよくお読みになり、正しく使用してください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。(※裏面)

取り付けや配線の作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

内容物の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量	番号	品名	数量	番号	品名	数量
ナビゲーションユニット関係			モニターユニット関係			地上デジタルテレビ関係		
1	ナビゲーションユニット	1	14	モニターユニット	1	27	B-CASカードリーダー(コード2m)	1
2	座付きねじ (M5×6mm)	2	15	座付きねじ (M5×6mm)	2	28	地上デジタルアンテナ (A・B 1セット)	2組
3	皿ねじ (M5×6mm)	4	16	皿ねじ (M5×6mm)	4	29	地上デジタルアンテナコード (A・B 1セット: 4m)	2組
4	スペーサー/両面テープ	各2	17	座付きねじ (M4×3mm)	4	30	コードクランパー	12
GPSアンテナ関係			コード/ケーブル関係			その他の付属品		
5	GPSアンテナ (コード6m)	1	18	スペーサー/両面テープ	各2	品名		数量
6	防水ゴム	1	19	電源コード	1	クリーナー (地上デジタルアンテナ用)	2	
7	金属シート (車内取付用)	1	20	車速信号中継コード (1.5m)	1	主な添付品		
8	保護シート (車外取付用)	1	21	電源・音声コード (45cm)	1	取扱説明書	1	
9	コードクランパー	5	22	車両・AVインターフェースコード	1	基本操作ガイド	1	
リモコン関係※1			23	RGBケーブル (55cm)	1	取付説明書	1	
10	リモコン	1	24	iPod中継ケーブル (2m)	1	取付ゲージ	1	
11	単3形乾電池	2	25	圧着式コネクター	4	仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ	1	
12	リモコンホルダー	1	26	ケーブル固定バンド	2※2	B-CASカード	1	
13	両面テープ (20mm×50mm)	1						

- 本書での長さ表記は、おおよその寸法です。
- 本書でのイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- ※1 リモコンの取り付けかたと電池の入れかたは、取扱説明書をご覧ください。
- ※2 1本は予備です。

パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2009

YEFM294587 F0709-0