

取付説明書

設置と接続



7V型ワイドVGAインダッシュ地上デジタルTV/AVシステム
DVD/CD内蔵HDDカーナビステーション

品番 **CN-HX900D**

取り付け・配線の前に、別冊の取扱説明書 操作編の「安全上のご注意」(P.8~11ページ)を必ずお読みください。

お客様へのお願い



本機取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

販売店様へのお願い

本機取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へご返却ください。

接続端子一覧

取り付けの際に、確認用としてお使いください。
配線についての詳細は、裏面の「配線のしかた」をご覧ください。



取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法があった工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 別売の機器でシステムアップする場合には、必ず指定品をお使いください。(P.裏面)
また、各機器の説明書をよくお読みになり、正しく使用してください。

- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。(P.裏面)

配線・取り付けの作業時には、
安全のため必ず手袋を使用してください。

内容物の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量	番号	品名	数量	番号	品名	数量
ナビゲーションユニット関係			モニターユニット関係			地上デジタルテレビ関係		
1	ナビゲーションユニット	1	14	モニターユニット	1	26	B-CASカードリーダー(コード2m)	1
2	座付きねじ(M5×6mm)	2	15	座付きねじ(M5×6mm)	2	27	地上デジタルアンテナ(A・B1セット)	2組
3	皿ねじ(M5×6mm)	4	16	皿ねじ(M5×6mm)	4	28	地上デジタルアンテナコード(A・B1セット:4m)	2組
4	スペーサー/両面テープ	各2	17	座付きねじ(M4×3mm)	4	29	コードクランパー	12
GPSアンテナ関係			スペーサー/両面テープ関係			その他の付属品		
5	GPSアンテナ(コード6m)	1	18	スペーサー/両面テープ	各2	品名		数量
6	防水ゴム	1	コード/ケーブル関係			クリーナー(地上デジタルアンテナ用)		2
7	金属シート(車内取付用)	1	19	電源コード	1	主な添付品		
8	保護シート(車外取付用)	1	20	車速信号中継コード(桃色:1.5m)	1	取扱説明書 基本編(NAVI編)		1
9	コードクランパー	5	21	電源・音声コード(45cm)	1	取扱説明書 基本編(AUDIO/ハンズフリー編)		1
リモコン関係*			22	車両・AVインターフェースコード	1	取扱説明書 操作編		1
10	リモコン	1	23	RGBケーブル(55cm)	1	取付説明書		1
11	単3形乾電池	2	24	iPod中継ケーブル(2m)	1	取付ゲージ		1
12	リモコンホルダー	1	25	圧着式コネクター	4	仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ		1
13	両面テープ(20mm×50mm)	1	● 本書での長さ表記は、おおよその寸法です。 ● 本書でのイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。 ※リモコンの取り付けかたと電池の入れかたは、取扱説明書 操作編をご覧ください。					
B-CASカードリーダー接続コード			電源・音声接続端子			B-CASカード(ユーザー登録ハガキ付)		1

パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2009

YEFM294563 F0409-0