



Panasonic®

取付説明書

iPod用USB接続ケーブル

品番：**CA-LAP50D**

取り付け・配線の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本説明書および接続する機器の説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この説明書は大切に保管してください。

内容物の確認

iPod用USB接続ケーブル 取付説明書(本書)



(数量 1)



(数量 1)

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリーダイヤル ☎ **0120-50-8729**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
■ 上記番号がご利用いただけない場合
045-929-0511

※通話料は、お客様のご負担となります。
 受付：9:00~18:30 (365日)

FAX

045-938-1573
※通信料は、お客様のご負担となります。
 受付：9:00~18:30 (土・日・祝日・当社休日を除く)

- ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック株式会社
 オートモーティブシステムズ社
 〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地
 © Panasonic Corporation 2011
 YEFM0600007A FX0811-1091

商標について



- 「Made for iPod」「Made for iPhone」とは、それぞれiPod、iPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。
- アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
- iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

仕様

コード長：50 cm

質量：50 g

- 本書に記載の寸法・質量はおおよその数値です。
- 本製品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 包装材料などは、商品を取り出したあと、地域・自治体の定めに従って、適切に廃棄やリサイクルの処理をしてください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

警告

分解や改造をしない
 特に、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るの、絶対におやめください。交通事故や火災、感電、故障の原因となります。

説明書に従って、取り付けや配線をする
 作業は手順通りに正しく行ってください。火災や故障の原因となります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す
 ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと、交通事故の原因となります。


注意

コードを破損しない
 断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしない。
- 車体やねじ、可動部(シートレールなど)へ挟み込まないように引き回す。
- ドライバーなどの先で押し込まない。

接続のしかた(例)

- 接続する各機器の説明書も併せてよくお読みください。



お願い

- コネクタは確実に差し込んでください。
- 取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- 運転中に iPod が動かないようにホルダーなどでしっかりと固定してください。
- iPod を車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- 高熱部や車体の金属部、ヒーターの熱風や直射日光を避けて配線してください。変形することがあります。
- 使用しないときは、必ずコネクタにカバーやキャップをかぶせて保護してください。変形することがあります。

- iPod のリモコンやヘッドホンなど、iPod のアクセサリーを接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- オーディオが iPod のときに、iPod の取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- ACC を OFF にしたあとは、必ず iPod を取り外してください。iPod の電源が切れず、iPod の電池を消耗することがあります。
- iPod が正しく動作しないときは、ナビゲーションから iPod を取り外してリセットし、再度接続してください。

適合機種(2011年10月現在)

- **カーナビステーション**
CN-S300WD CN-S300D
(iPodビデオ再生対応モデル) 他^{※1}
- **iPod**
Made for
iPod touch 第4世代 iPod nano 第6世代
iPod touch 第3世代 iPod nano 第5世代
iPod touch 第2世代 iPod nano 第4世代
iPod touch 第1世代 iPod nano 第3世代
iPod classic iPod nano 第2世代
iPod 第5世代 iPod nano 第1世代
iPhone 4 ^{※2}
iPhone 3GS ^{※2}
iPhone 3G ^{※2}

最新の適合機種および接続情報については、当社サイト(<http://panasonic.jp/car/>)をご覧ください。

※1 iPodビデオ再生非対応のナビゲーションと iPod を接続する場合にも、ご使用いただけます。(ただし、再生できるのは音声だけです。)詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

※2 iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3Gを、BLUETOOTH Audio機器としてナビゲーションと BLUETOOTH 接続する場合は、iPhone を本製品から取り外してください。