


接続のしかた(例)

- 接続する各機器の説明書も併せてよくお読みください。



お願い

- コネクタは確実に差し込んでください。
- 取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- 運転中に iPod が動かないようにホルダーなどでしっかりと固定してください。
- iPod を車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- 高熱部や車体の金属部、ヒーターの熱風や直射日光を避けて配線してください。変形することがあります。
- 使用しないときは、必ずコネクタにカバーやキャップをかぶせて保護してください。変形することがあります。

- iPod のリモコンやヘッドホンなど、iPod のアクセサリーを接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- オーディオが iPod のときに、iPod の取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- ACC を OFF にしたあとは、必ず iPod を取り外してください。iPod の電源が切れず、iPod の電池を消耗することがあります。
- iPod が正しく動作しないときは、ナビゲーションから iPod を取り外してリセットし、再度接続してください。

適合機種(2011年10月現在)

- **カーナビステーション**
CN-S300WD CN-S300D
(iPodビデオ再生対応モデル) 他^{※1}
- **iPod**
Made for
iPod touch 第4世代 iPod nano 第6世代
iPod touch 第3世代 iPod nano 第5世代
iPod touch 第2世代 iPod nano 第4世代
iPod touch 第1世代 iPod nano 第3世代
iPod classic iPod nano 第2世代
iPod 第5世代 iPod nano 第1世代
iPhone 4 ^{※2}
iPhone 3GS ^{※2}
iPhone 3G ^{※2}

最新の適合機種および接続情報については、当社サイト(<http://panasonic.jp/car/>)をご覧ください。

※1 iPodビデオ再生非対応のナビゲーションと iPod を接続する場合にも、ご使用いただけます。(ただし、再生できるのは音声だけです。)詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

※2 iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3Gを、BLUETOOTH Audio機器としてナビゲーションと BLUETOOTH 接続する場合は、iPhone を本製品から取り外してください。