

内容物の確認


万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

品名	数量
 シガーライターコード (2m)	1

添付品
取付説明書(本書) …… 1

- 寸法は、おおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。


接続のしかた



お願い

- 使用しないときは、ソケットからプラグを抜いてください。カーナビゲーションが接続されていない状態でも、プラグを接続したままにしておくと、約8mAの電流を消費します。
- ヒューズの交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

Panasonic[®]



取付説明書

シガーライターコード (のせかえ用)

品番: **CA-LDC010D**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本説明書およびカーナビゲーションの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に、裏面の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この説明書は大切に保管してください。

適合機種(2010年3月現在)

CN-MP700D/MP700VD CN-MP500D/MP500VD
CN-SP700L/SP700VL CN-SP500L/SP500VL
CN-SP300L

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町 4261 番地

お客様ご相談センター

- フリーダイヤル ☎ 0120-50-8729
受付 9:00 ~ 17:00/365 日
- ナビダイヤル* 📞 0570-09-1265 (携帯電話など)
- F A X* 📠 045-938-1573
受付 9:00 ~ 17:00

(土・日・祝日・当社休日を除く)

※ ご利用の際の通信料は、お客様のご負担となります。