


他の機器と組み合わせて使う(続き)

ビデオカメラ

HDMIケーブルで接続する場合




映像・音声入力コードで接続する場合



2台目のモニター



リヤビューカメラ




●別売のマルチカメラシステム(CY-MCRS71KD ※1)を接続する場合は、マルチカメラの信号コードを本機のリバースコードに接続してください。

※1 生産完了品

フロントインフォディスプレイ


① ナビゲーションユニット(後面)



拡張USBケーブル

マルチエクスパンドユニット接続コード (フロントインフォディスプレイに付属)

●ラジオアンテナのケーブルや他のコードと束ねたり・重ねたり・交差させたりせず、できるだけ離してください。ラジオの音声に雑音が入る原因となります。



DSRC車載器

別売DSRC車載器 (CY-DSR140D)

カーナビゲーション接続コード (DSRC車載器に付属)

●他のDSRC車載器を接続する場合は、別売のDSRC車載器・カーナビゲーション接続コード (CA-DC10D)が必要です。詳しくは、DSRC車載器の説明書をご覧ください。

VICSビーコンユニット

別売VICSビーコンユニット (CY-TBX55D)

