

他の機器と組み合わせて使う

組み合わせる前に


- コネクタは確実に差し込んでください。
- ケーブルやコネクタが足で踏まれたり、運転の妨げにならないように、市販のクランパーやテープなどで要所を固定してください。
- 推奨品以外はご使用になれない場合がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 他の機器との接続による使いかたは、取扱説明書をご覧ください。
- 接続する機器の説明書も、よくお読みください。

■ iPod(P.17)/USBメモリー(P.17)/スマートフォン(P.18)使用時のお願い

- 必ず別売のiPod/USB接続用中継ケーブル(CA-LUB200D)で接続してください。
他のナビゲーションに付属されているケーブルを使用すると、正しく動作しない場合があります。
- 取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- 運転中に動かないように市販のホルダーなどでしっかり固定してください。
- 車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- 高熱部や車体の金属部、ヒーターの熱風や直射日光を避けて配線してください。
- 使用しないときは必ずコネクタにカバーやキャップをかぶせて保護してください。
- 適合機種については、取扱説明書を参照してください。


iPod (iPhone) /USBメモリー

iPodミュージック/USBオーディオを再生する場合



- iPodとUSBメモリーは、同時には接続できません。
- iPodに付属のUSBケーブルで本機とiPodを接続した場合、iPodビデオを本機で視聴できません。
本機でiPodビデオを視聴するには、別売のiPod用USB接続ケーブル(CA-LAP500)でiPodを接続してください。他のケーブルを使用すると、正しく動作しない場合があります。
- Drive P@ss利用時の接続方法は→P.18

iPodビデオを再生する場合



- iPodミュージックも再生できます。
- 映像・音声入力コードでビデオカメラを接続する場合は、同時に接続できません。
- iPhone 5/iPod touch 第5世代/iPod nano 第7世代のiPodビデオ再生には対応していません。
- Drive P@ss利用時の接続方法は→P.18