



CN-RA05D

Panasonic®

取付説明書

SDカーナビステーション



品番 CN-RA05D CN-RA05WD

取付説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に取り付け、配線してください。
 特に「安全上のご注意」(P.2～5)は、取り付け、配線の前に必ずお読みください。
 取付説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で取り付けられたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その取り付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

販売店様へお願い

- 取り付け後、この取付説明書は必ずお客様にお渡しください。

お客様へお願い

- 取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

接続端子一覧

取り付けの際に、確認用としてお使いください。
 配線についての詳細は「配線のしかた」をご覧ください。(P.7～9)

ETC2.0車載器接続端子(ETC2.0)

- 別売のETC2.0車載器を接続する。
- 使用しないときはシールをはがさないでください。

① ナビゲーションユニット (後面)

排熱用ファン

周囲をふさがらないでください。

電源コネクター
 (POWER FUSE 15A)
 ヒューズ15A内蔵

車両・AVインターフェース接続端子
 (AV I/F)

iPod/USB中継ケーブル接続端子(iPod)

- 別売のケーブルを使って、iPodや市販のUSBメモリーを接続できます。
- 使用しないときはシールをはがさないでください。

GPSアンテナ接続端子 (GPS ANT)

ドライブレコーダー接続端子
 別売のドライブレコーダーを接続する。

地上デジタルアンテナ接続端子 (DIGITAL TUNER ANT IN)

ラジオアンテナ入力端子
 (FM/AM ANT)

