

microSDHCメモリーカードについて

■本機で使用できるmicroSDHCメモリーカード

- 付属のmicroSDHCメモリーカード
- 市販のmicroSDHCメモリーカード* (Class6以上の8 GB～32 GB)
*印…SDHCロゴのある(SD規格準拠)カードのみ使用できます。

■初めて使用するときやナビゲーションに初期化を促すメッセージが表示されたときは、本機で初期化してください。[P.19]

お願い

- 本機で使用しているmicroSDHCメモリーカードをパソコンなどで読み込むときに、microSDHCメモリーカード内にドライブレコーダー用の管理ファイルが表示される場合がありますが、移動や削除、ファイル名の変更などしないでください。
- 本機以外では初期化(フォーマット)しないでください。パソコンなどで初期化(フォーマット)すると正常に動作しない場合があります。

microSDHCメモリーカードの取り扱い

- 録画や再生、初期化などを行っているときに、microSDHCメモリーカードを取り出さないでください。
- microSDHCメモリーカードの初期化中に車のエンジンを切らないでください。
- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしないでください。
- データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 長時間使用すると、microSDHCメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- 市販のmicroSDHCメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- microSDHCメモリーカードの端子部を手や金属で触れたり、汚したりしないでください。
- microSDHCメモリーカードにシールやラベルを貼り付けしないでください。
- microSDHCメモリーカードには寿命があり、長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。特にドライブレコーダーでの使用は、不良セクタ*などが発生しやすく、平均寿命より短くなる場合があります。
ナビゲーションの起動時などに、microSDHCメモリーカードの初期化や交換を促すメッセージが表示されたら、メッセージに従って初期化または市販のmicroSDHCメモリーカードに交換することをおすすめします。

*印…長期間の使用でメモリーが損傷し、データを保存できなくなった領域。