

# 常時録画について

本機の電源が入ると、自動的に録画を開始し、1分ごとに記録ファイルをmicroSDHCメモリーカードへ保存します。microSDHCメモリーカードの容量がなくなると、自動的に古い記録ファイルから順に自動消去して繰り返し保存し続けます。




※常時録画を開始すると、本機のLEDランプが緑色に点灯します。

※手動録画した記録ファイル、保存フォルダに移動した記録ファイルは、自動消去されません。

※急加速・急減速情報のある記録ファイルは、通常自動消去されませんが、容量がない状態で、新たに急加速・急減速情報のある映像を記録した場合は、古い急加速・急減速情報のある記録ファイルを自動消去する場合があります。

## お知らせ 情報バー表示について

情報バーに以下のマークが表示されます。

- ・常時録画中： 
- ・手動録画中：  (赤色)
- ・録画停止中： 

(例) 常時録画中の場合

