

内蔵電池に関するご注意



電池の液が漏れたときは、以下の処置をする

皮膚や衣服に付いたときは、きれいな水でよく洗い流してください。
万一、液が目に入ったときは失明のおそれがあります。きれいな水でよく洗い流したあと、すぐに医師にご相談ください。

取り付けや配線をするとき



シガーライターコード(12 V / 24 V車対応)は⊖アース車専用です
⊕アース車には使用できません。火災や故障の原因となります。

車載ナノイー発生機本体および取付台は、保安基準に従って取り付ける
視界不良による事故の原因となります。

説明書に従って、取り付けや配線をする

作業は手順どおりに正しく行ってください。火災や故障の原因となります。
作業が困難な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

シガーライターコードは確実に差し込む

感電や発熱による火災などの原因となります。

シガーライターソケットは、定期的に点検・清掃する

ソケットの中にタバコの灰などの異物が入ると、接触不良により発熱し、
火災の原因となります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと、交通事故の
原因となります。

作業後は、車の電装品*の動作確認をする

正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因となります。

※ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカーなど

取付台がぬれたり、両面テープに水が付着しないように注意する

設置場所から落下し、交通事故やけがの原因となります。



**視界や運転を妨げる場所*、同乗者に危険をおよぼす場所には、
取り付けない**

交通事故やけがの原因となります。

※ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル付近など