

ご使用になるとき

注意



取り付け状態を定期的に点検する

走行中に外れる・落下するなど、交通事故やけがの原因となります。



落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない

故障や火災の原因となります。

動植物に直接風をあてない

悪影響をおよぼす原因となります。

「アロマ」モードを使用するとき

警告



必ず指定のエッセンシャルオイルを使用し、エッセンシャルオイルの使用上の注意を守る

肌や身体のトラブルの原因となります。

肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する

肌や身体のトラブルの原因となります。

エッセンシャルオイルを付属または市販のアロマパッドに含ませるときは、換気の良い場所で行う

窓を閉め切った車内など密閉した場所で行うと、身体のトラブルの原因となります。



エッセンシャルオイルの付着した布は、洗濯後でも衣類乾燥機で乾燥しない火災の原因となります。

エッセンシャルオイルを火のそばや炎天下の車内など高温の場所で使用・放置しない

火災の原因となります。

エッセンシャルオイルを肌(皮膚)につけたり、飲み込まない

肌や身体のトラブルの原因となります。

- 肌に付着したときは、すぐに石けんなどでよく洗い流し、異常があった場合は、医師にご相談ください。
- エッセンシャルオイルが目に入ったときは、きれいな水でよく洗い流したあと、すぐに医師にご相談ください。
- エッセンシャルオイルを飲み込んだときは、無理に吐かせず多量の水を飲ませて、すぐに医師にご相談ください。