

使用上のお願い

■内蔵電池の残量について

- お買い上げ時は、内蔵電池が十分に充電されていませんので、充電してからご使用ください。また、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。[P.19]

■使用するときのお願い

- シガーライターコードを使用しているときは、エンジンをかけてご使用ください。エンジンを止めて長時間使用すると、車のバッテリーが消耗します。(アイドリングが禁止の地域もありますので、地域の条例に従ってください。)
- クッションなどの上に本機を置かないでください。吸気口([P.12])がふさがれ故障の原因となります。
- 持ち運びの際は、必ず電源を切ってください。

■受信妨害について

- 本機は強い電波を送受信する機器(ETC車載器、DSRC車載器、無線機、レーダー探知機など)から離れた場所に取り付けてください。これらの機器の近くで使用すると、機器が誤作動を起こす場合があります。
- テレビ、ラジオなどの機器本体やアンテナの近くで、本機を使用しないでください。テレビ、ラジオなどの受信状態が悪くなる場合があります。
- 車の電子キーの近くで本機を使用すると、本機の電波と干渉し、車の電子キーを認識しない場合や、警報音が鳴り、警告灯表示されることがあります。車の電子キーから離して使用してください。

■ご使用にならないときは

- 極度な高温・低温になる場所に放置しないでください。炎天下の車内、直射日光やヒーターの熱風が直接あたるところ、極端な低温になるところに放置すると、変形や変色、故障の原因となります。
- 使用しないときは、必ず電源を切って常温の場所に保管してください。

免責事項について

- 火災や地震、第三者による行為、その他の事故、取り付けや設定の不備、お客様の故意または過失、誤用、異常な条件下での使用により、本機や車に故障および損害が生じた場合、補償はできません。
- 本機の使用や使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失など)に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 次の場合、補償はできません。
 - ・誤使用や、静電気などの電氣的なノイズを受けたことにより本機が正常に動作しなくなった場合

- 説明書に記載されている注意事項を守らないことによって生じる不具合に対しては、当社は責任を負いかねますのでご注意ください。正しく取り扱わなかった場合や通常の使用目的から逸脱した使い方をされた場合などは保証の対象外となりますので正しくご使用ください。