



# 使いかた

## ビデオ録画の画面



- 1. 録画時間**  
録画時間を表示します。
- 2. メニュー設定**  
録画中に  ボタンを押すと、走行方向、走行速度、現在時刻を表示します。
- 3. ビデオ再生**  
▲ボタンを押すと、録画したビデオを再生することができます。
- 4. 録画停止**  
▼ボタンを押すと、録画を停止します。
- 5. 緊急録画**  
ビデオ録画中に OK ボタンを押すと、手動で停止するまで、60 秒前から 120 秒後まで最大 180 秒、録画を続けて 2 つのファイルに保存することができます。衝突が検出された場合は、自動的に緊急録画モードに入ります。
- 6. 解像度**  
1080P (1920x1080)
- 7. 電源**  
車のシガーライターソケットに接続されていて、電力が供給されているとき表示されます。
- 8. GPS アイコン**  
GPS 衛星と同期すると、マークが表示されます。
- 9. 日付 / 時間未設定表示**  
日付と時間が設定されていないときに表示されます。
- 10. 日付と時刻**  
録画の日付と時刻を表示します。