

設定 (つづき)

メニューの設定項目と機能

メニューの項目	説明	選択可能な設定	初期設定 (お買い上げ時)の設定
ファイルの再生	再生したい記録ファイルのカテゴリを選択します。	画像／ビデオ／ 緊急録画	ビデオ
衛星システム	位置測位システムの種類を選択します。	GPS ^{*1} / GLONASS ^{*2}	GPS
衛星ステータス	衛星信号の受信状態を表示します。	—	—
衛星同期	衛星と自動的に時間の同期を行ないません。この機能が有効の場合、本機は衛星の時間を優先的に表示させ、手動での時間変更ができなくなります (時間帯の任意の変更はしないでください)。	オン／オフ (衛星の時間帯を設定する場合 <small>【P18】</small>)	オン
時間帯設定	ご使用になる国に対応する時間帯を選択します。	—	+09
日付 / 時間設定	日付と時間の設定を行います。	年、月、日、時間、分、 秒	—
時間表示	日付表示のオン／オフ	オン／オフ	オン
解像度設定	録画の解像度を設定します。	Full HD 1920 × 1080 55 fps/Full HD 1920 × 1080 27.5 fps (HDR)	1920 × 1080 27.5 fps
明るさ調整	露出補正が設定できます。	+1.0 ~ -1.0	0.0
居眠り防止案内	この機能をオンにしている場合、車の運転が開始された 1 時間後に、お知らせの音とメッセージを画面に表示させ、その後 30 分ごとに、お知らせを表示させます。	オン／オフ	オフ

※ 1 GPS (Global Positioning System)

アメリカ国防総省によって運用されている衛星測位システムです。

※ 2 グロナス (GLONASS : Global Navigation Satellite System)

ロシア宇宙軍によって運用されている衛星測位システムです。