


ドライブレコーダーの取り付けかた (つづき)

5. ドライブレコーダーの角度調整

- 1 ノブを緩め、本機の垂直方向の角度、水平方向の角度 (最大 360° 回転) を調整する



- 2 角度が決まったら、ノブを締め、本機が安全に所定の位置に固定されていることを確認する

