

付属のソフトについて [DVR プレイヤー]

「DVR プレイヤー」について

- 付属のCD-ROMには「DVR プレイヤー」というソフトウェアが収録されています。「DVR プレイヤー」は本機で記録した microSDHC メモリーカードの記録ファイルをパソコンで見ることができるビューアーアプリです。

「DVR プレイヤー」のインストール

CD-ROM を入れる前に、他の起動中のアプリケーションソフトをすべて終了してください。

1 CD-ROM をパソコンに入れる

- セットアップメニューが起動します。

お知らせ

- セットアップメニューが自動起動しない場合は、「コンピューター」から CD-ROM の入っているドライブをダブルクリックし、「CDMenu.exe」をダブルクリックすると、セットアップメニューを起動することができます。

2 PC ビューアー [DVR プレイヤー] をダブルクリックしてインストールする

