

BLUETOOTH Audioを再生する	122
TV(ワンセグ)を見る	123
TV(ワンセグ)の各種設定をする	131

システム設定をする P.135

システム設定画面を表示する	136
画面の明るさを調整する	137
キー操作音の設定をする	138
ステアリングスイッチの設定をする	139
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	140
バージョン情報を見る	141
地図更新について	141
セキュリティコードについて	142

困ったとき P.143

故障かな!?	144
本機が正常に動作しないとき	155

必要なとき P.157

リヤビューカメラを使う	158
本機で再生できるディスクについて	160
ディスクの取り扱い	161
BLUETOOTH®について	162
VICSについて	164
地図ソフトについて	166
市街地図(詳5 m/詳12 m/詳25 m スケール)の収録エリア	170
表示できる施設	172
さくいん	174
商標などについて	178
ソフトウェア、およびオープンソース ソフトウェアについて	178
仕様	180
保証とアフターサービス	182