

右画面に地図／情報を表示する

現在地表示時、画面右側に地図やルート情報などを表示することができます。

1

MENU → 右画面 → 表示したい情報を選択し、タッチする。

| ボタン | 内容 |
|-----------|---|
| OFF | 右画面表示を解除します。 |
| ルート情報 | ルート案内時に道路名、曲がるべき方向、所要時間、距離などを表示します。 |
| ecoドライブ | ecoドライブ情報を表示します。〔P.74〕 |
| 地図 | 右画面にも地図を表示します。 |
| ハイウェイモード* | ルート案内時に高速道路／有料道路を走行しているときのみルート情報を表示します。 ※ ecoドライブ または 地図 と組み合わせて選択することができます。 |



ナビ機能の
基本操作

*印…タッチするとボタンの表示灯が点灯します。**ルート情報**を選択している場合は選択できません。