

BLUETOOTH[®]を利用する

| | |
|--------------------------|-----|
| BLUETOOTH通信について | 106 |
| BLUETOOTH対応機器を本機に登録する | 107 |
| BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する | 108 |
| 本機の本体情報を見る | 109 |
| 本機の機器名とパスキーを変更する | 109 |
| ハンズフリー通話の設定をする | 110 |
| ハンズフリーで通話する | 111 |
| 電話がかかってきたら | 111 |
| 通話中の操作 | 112 |
| 電話番号を入力して電話をかける | 113 |
| リダイヤルする | 113 |
| 発着信履歴から電話をかける | 114 |

BLUETOOTH通信について

BLUETOOTH通信を利用して、ハンズフリー通話、BLUETOOTH Audioの機能を利用できます。

※BLUETOOTHを利用する前に必ず、「BLUETOOTH[®]について」[P.162]をご確認ください。

※本機に登録できるBLUETOOTH対応機器は1台までです。

※適合機種については、下記サイトをご覧ください。

<https://panasonic.jp/navi/>

※操作方法は対応機器によって異なります。詳しくは、BLUETOOTH対応機器の説明書をご覧ください。

※本機で利用できるプロファイルは下記のとおりです。

| サービス | プロファイル |
|-----------------|--|
| ハンズフリー通話 | Hands-Free Profile (HFP) |
| BLUETOOTH Audio | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) |
| | Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) |

ご利用の流れ

ハンズフリー通話

BLUETOOTH Audio

BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録する*

[P.107]

※機器登録すると、自動でBLUETOOTH接続されます。

自動でBLUETOOTH接続されない場合は、BLUETOOTH対応機器の接続設定を確認してください。

ハンズフリー通話で
通話する

[P.111]

BLUETOOTH Audioを
再生する

[P.122]

*印…初回利用時のみ

BLUETOOTH対応機器を本機に登録する

本機に登録できるBLUETOOTH対応機器は1台までです。すでに登録しているときは、不要な登録データを削除してください。☞ P.108

※ハンズフリー通話、BLUETOOTH Audioの片方しか対応していないBLUETOOTH対応機器の場合、対応しているサービスのみを登録します。

1 **MENU** → **設定** → **次へ** → **システム設定** → **BLUETOOTH設定** → **機器登録** をタッチする。

：機器登録画面が表示されます。

※ **MENU** → **ハンズフリー** → **設定** → **機器登録** をタッチして表示することもできます。

2 **登録** をタッチする。

機器登録画面



3 BLUETOOTH対応機器を操作して、本機に機器登録する。

① 周辺のBLUETOOTH対応機器(本機)を探す。

※周辺の機器が検索され、登録機器リストが表示されます。

② 登録する機器(本機)を選ぶ。

③ 本機のパスキーをBLUETOOTH対応機器に入力する。

※BLUETOOTH対応機器によっては、この操作は必要ありません。

※お買い上げ時のパスキーは「1212」に設定されています。

④ BLUETOOTH対応機器を本機に接続する。

BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する

一度削除するとともに戻せません。(再度登録が必要になります。)削除は十分確認のうえ行ってください。

1 機器登録画面(☞ P.107)で **削除** をタッチする。

:メッセージが表示され **はい** をタッチすると、
選択した登録データが削除されます。

※再度登録する場合は、BLUETOOTH対応機器側の
登録も解除してください。



詳細 をタッチすると、登録データの
詳細画面を表示します。

本機の本体情報を見る

本機の機器名、機器アドレス、パスキーを確認することができます。

- 1** **MENU** → **設定** → **次へ** → **システム設定** → **BLUETOOTH設定** → **本体情報** をタッチする。

：本体情報画面が表示されます。

※ **MENU** → **ハンズフリー** → **設定** → **本体情報** をタッチして表示することもできます。

機器名

：機器登録などのとき、BLUETOOTH対応機器に表示される本機の名称です。

機器アドレス

：本機固有のアドレスです。

パスキー

：BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。BLUETOOTH対応機器によっては、あらかじめ設定されていて変更できない場合や、接続時にパスキーが不要場合があります。

本体情報画面



本機の機器名やパスキーを変更できます。
[P.37] 下記

本機の機器名とパスキーを変更する

■ 本機の機器名を変更する場合

- ① 本体情報画面([P.37] 上記)で **機器名変更** をタッチする。

：機器名入力画面が表示されます。

- ② 文字をタッチして入力する。

[P.37] P.37

※半角(英数)20文字まで入力できます。

※お買い上げ時は「Strada」に設定されています。

■ 本機のパスキーを変更する場合

- ① 本体情報画面([P.37] 上記)で **パスキー変更** をタッチする。

：パスキー入力画面が表示されます。

- ② パスキーを入力し、**決定** をタッチする。

※パスキーは4桁～8桁です。

※お買い上げ時は「1212」に設定されています。

*印…入力した文字を削除します。長くタッチすると全ての文字を削除します。



ハンズフリー通話の設定をする

ハンズフリー通話の各音量を調整することができます。

1 MENU → 設定 → 次へ → システム設定 → BLUETOOTH設定 → 通話設定 をタッチする。

：通話設定画面が表示されます。

※ MENU → ハンズフリー → 設定 → 通話設定 をタッチして表示することもできます。

2 各音量を調整する。

| 項目 | 内容 |
|--------|-------------------------|
| 【着信音量】 | − / + をタッチして着信音量を調整します。 |
| 【受話音量】 | − / + をタッチして受話音量を調整します。 |
| 【送話音量】 | − / + をタッチして送話音量を調整します。 |

※お買い上げ時は着信音量8、受話音量8、送話音量4に設定されています。

ハンズフリーで通話する

車を安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてご使用ください。

※通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。

※マイクに向かって大きな声ではっきりと話してください。

※携帯電話を待受画面にしないとハンズフリー通話ができない場合があります。

※携帯電話によっては、本書の説明どおりに動作しない場合があります。

電話がかかってきたら

電話がかかってくると自動的に着信画面に切り換わりますので、本機で操作してください。

(例)着信画面



① **- / +** ボタン

着信音量を調整します。

(**-** : 小さくなる **+** : 大きくなる)

② **電話に出る** ボタン

通話を開始します。

③ **電話を切る** ボタン

電話に出ずに切ります。

※携帯電話によっては、ボタンをタッチしても電話に出る場合があります。

(例)通話中画面



① **− / + ボタン(受話音量)**

受話音量を調整します。

(**−** : 小さくなる **+** : 大きくなる)

② **− / + ボタン(送話音量)**

送話音量を調整します。

(**−** : 小さくなる **+** : 大きくなる)

③ **ミュート ボタン**

送話音を一時的に消します。

※ミュート中に **通話** をタッチすると、
ミュートを解除します。

④ **携帯電話切換 ボタン**

携帯電話切換 → **はい** をタッチすると、
通話を携帯電話に切り換えます。

※携帯電話切換中に **ハンズフリー切換** →
はい をタッチすると、ハンズフリー
通話に戻ります。

⑤ **トーン ボタン**

トーン画面が表示されます。

※トーン画面で数字をタッチすると、
トーン信号(ピップポッパ)を送り、
プッシュホンサービスなどで利用でき
ます。

※トーン画面で **戻る** をタッチすると、
通話中画面に戻ります。

⑥ **電話を切る ボタン**

通話を終了します。

電話番号を入力して電話をかける

1 **MENU** → **ハンズフリー** をタッチする。

: ハンズフリー画面が表示されます。

2 **ダイヤル** をタッチする。

: ダイヤル入力画面が表示されます。

ハンズフリー画面



3 電話番号を入力し、**発信** をタッチする。

: 入力した電話番号に電話をかけます。

*印…入力した文字を削除します。

長くタッチすると全ての文字を削除します。



リダイヤルする

1 **MENU** → **ハンズフリー** をタッチする。

: ハンズフリー画面が表示されます。

2 **リダイヤル** をタッチする。

: メッセージが表示され **はい** をタッチすると、
前回発信した相手にリダイヤルします。

ハンズフリー画面



発着信履歴から電話をかける

1 **MENU** → **ハンズフリー** をタッチする。

: ハンズフリー画面が表示されます。

2 **発信履歴** / **着信履歴** をタッチする。

: 発信履歴画面または着信履歴画面が表示されます。

ハンズフリー画面



3 履歴リストから電話をかけたい相手を選択し、タッチする。

: 発信履歴詳細画面または着信履歴詳細画面が表示されます。

* 1印…発信履歴または着信履歴を全て削除します。

(例) 発信履歴画面 * 1



4 **発信** をタッチする。

: 電話をかけます。

* 2印…選択した履歴を削除します。

(例) 発信履歴詳細画面 * 2

