


各種情報を見る・設定をする

1 トップメニュー (P.16) から、
情報・設定 を選ぶ
 ● 情報・設定メニューを表示します。

2 情報・設定メニューから、設定項目
 を選ぶ



- **オーディオ情報・設定**
 オーディオ情報・設定メニューを表示
- **システム情報・設定**
 システム情報・設定メニューを表示
- **スマートフォン接続設定**
 スマートフォン接続設定メニューを表示
- **ナビ情報・設定**
 ナビ情報・設定メニューを表示

オーディオ情報・設定メニュー



- **オーディオチューン** (P.44)
- **オーディオ出力** (P.44)

システム情報・設定メニュー



- **操作音** (P.90)
- **時計表示** (P.90)
- **案内音声設定** (P.91)
- **音量設定** (P.91)
- **画質調整** (P.91)
- **画面OFF** (P.91)
- **トップメニューカスタマイズ** (P.91)
- **セキュリティ設定** (P.91)
- **車種設定** (P.91)
- **カメラ設定** (P.91)
- **ドライブレコーダー設定** (P.91)
- **ステアリングスイッチ設定** (P.91)
- **ダイレクトボタン設定** (P.91)
- **休憩案内** (P.91)
- **バージョン情報** (P.91)
- **車両信号情報** (P.91)
- **拡張ユニット情報** (P.91)
- **ソフトウェア・地図更新** (P.91)
- **Gracenote®データベース更新** (P.91)
- **ナビヘルプ**
 ナビヘルプダウンロード先の二次元
 コードを表示
- **初期化** (P.91)
- **端末情報** (P.91)