

地点メニュー

地点メニューから、目的地・経由地・出発地・登録地などを設定したり、施設の詳細情報を見ることができます。

地図モード画面 (P.25) から
設定 を選ぶ

- 地点メニューが表示されます。



● **ここに行く**

カーソルの地点を目的地に設定して、ルート探索を開始する

● **立寄る**

カーソルの位置を経由地に設定して、ルート探索を開始する (ルート案内中のみ)

● **地点登録**

カーソルの地点を登録地として登録する

● **地点編集**

地点編集画面を表示する (カーソルの地点が登録地の場合のみ)

● **周辺検索**

カーソルの周辺の施設を検索する

● **閉じる**

地図モード画面を表示する

お知らせ

- 表示されるタッチキーは、状況によって異なります。

ルート案内中の画面



① **2 経由地マーク**

経由地に設定した場所を表示

② **案内ルート**

目的地までの案内ルートを表示

③ **G 目的地マーク**

目的地 (P.40) に設定した場所を表示

④ **残距離 / 到着時刻表示**

目的地または経由地までの距離と、到着する予想時刻を表示

- タッチすると、残距離 / 到着時刻を、目的地までにするか経由地までにするかを切り換えます。

⑤ **目的地方向直線表示**

現在地から見た目的地の方向が、直線で表示されます。

- 到着時刻 / 残距離を表示している目的地 (経由地) までの方向が表示されます。

- 表示する / しないの設定 (P.88)

⑥ **通過ポイント**

ルート案内中に通過するポイントを表示

お知らせ

- 高速道路や有料道路は青色、一般道路は水色またはピンク色で表示されます。