

## 地点を登録する(登録地)

### 登録地について

登録地は、最大900件まで登録できます。  
(自宅を含む)

- 登録された地点は、マークで表示されます。

### 地点を登録する

#### カーソル(+)の地点を登録する

- 1 地図モード画面から、登録したい場所にカーソル(+)を合わせ、**設定**を選ぶ

- 2 地点メニューから**地点登録**を選ぶ



- カーソル(+)の位置(地点)が登録されます。

#### 現在地を登録する

現在地画面を表示させ、ランチャー(P.25)から**地点登録**を選ぶ

- 現在地が登録地として登録されます。

### 登録地リストから地点を登録する

- 1 登録地リストから**新規登録**を選ぶ



- 2 地点を検索する

- 検索方法は「行き先を探す」と同じです。(P.39)
- 現在地付近**：現在地付近の地図を表示\*1
- 出発地付近**：出発地付近の地図を表示\*2
- 目的地付近**：目的地付近の地図を表示\*2
- 地図**：最後に表示していた地図を表示

- 3 登録したい場所にカーソルを合わせ、**設定**を選ぶ

- 4 **保存**を選ぶ

- 地点が登録されます。

\*1 ルート未設定時のみ

\*2 ルート案内中のみ