


- スマートフォン・オーディオ機器がBLUETOOTH機器登録され、選んだ機能で本機と接続されます。
※BLUETOOTH接続中の機器がある場合は、そちらの接続は解除されます。(登録は削除されません。)
- 再度選ぶと、接続が解除されます。
- NaviCon®を使用する場合は「電話」を選んでハンズフリー接続してください。
- ハンズフリー接続をした場合は、スマートフォンの電話帳と発着信履歴の情報が、本機に転送されます。

BLUETOOTH接続する機器で使用する機能を変更する

- 1 スマートフォン接続設定メニュー(P.19)から、**BLUETOOTH 設定**を選ぶ

- 2 BLUETOOTH設定画面から、変更したい機器を選ぶ

- 3 使用する機能を選び、**決定**を選ぶ



オーディオ：BLUETOOTH Audio 接続 (BLUETOOTH Audio再生を使用する)

電話：ハンズフリー接続 (ハンズフリー通話、NaviCon®を使用する)

- 設定した内容で本機とBLUETOOTH接続されます。
※接続中の機器がある場合は、そちらの接続は解除されます。(登録は削除されません。)
- 再度選ぶと、接続が解除されます。
- ハンズフリー接続する機器を変更した場合、前の機器の電話帳と発着信履歴は消去され、新しく接続したスマートフォンの電話帳と発着信履歴の情報が、本機に転送(上書き)されます。

BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する

一度削除するとともに戻せません。(再度登録が必要になります。)
削除は十分確認のうえ行ってください。

- 1 スマートフォン接続設定メニュー(P.19)から、**BLUETOOTH 設定**を選ぶ

- 2 BLUETOOTH設定画面から、削除したい機器を選ぶ

- 3 消去 ▶ **はい**を選ぶ



- 選んだ機器の登録が消去されます。

本機のBLUETOOTH機能のOFF/ONを切り換える

- 1 スマートフォン接続設定メニュー(P.19)から、**BLUETOOTH 設定**を選ぶ

- 2 BLUETOOTH設定画面から、**オプション**を選ぶ

- 3 **設定**を選ぶ

- 4 **OFF**を選ぶ

- BLUETOOTH機能がOFFになります。
- ON**を選ぶと、BLUETOOTH機能がONになります。