

# 動作の種類と走行中の制限について

## 動作の種類(車動作・家庭動作・電池動作)について

本機は、使用する電源や吸盤スタンドまたはVICSアンテナ<sup>\*1</sup>の装着状態によって車動作・家庭動作・電池動作と変わります。

\*必ず付属または別売品のスタンドやVICSアンテナ<sup>\*1</sup>を使用してください。市販の汎用品などを使用すると、車動作に変わらずナビゲーションの性能を発揮できません。

使用する電源	シガーライターコードまたはACアダプター(別売)	内蔵電池
吸盤スタンドまたはVICSアンテナ <sup>*1</sup> 装着時	車動作 <sup>*2</sup>	電池動作
吸盤スタンド、VICSアンテナ <sup>*1</sup> ともに未装着時	家庭動作	電池動作

\* 1印…VICSアンテナは[G1500VD]のみです。

\* 2印…車動作中に吸盤スタンド、VICSアンテナ<sup>\*1</sup>を取り外しても家庭動作に変わりません。

家庭動作にするには、取り外した状態で本機の電源を切り、再度電源を入れてください。

## 制限される主な機能

動作の種類(車動作・家庭動作・電池動作)や走行／停車判定によって、下記のように機能が制限されます。

動作の種類	車動作		家庭動作	電池動作 <sup>*1</sup>
	停車中	走行中		
各メニュー操作	○	× (一部のメニューのみ操作可能)	○	○ <sup>*2</sup>
地図スクロール	○	× (短くタッチする操作のみ可能)	○	○ <sup>*2</sup>
道幅3m未満の細街路表示 <sup>*4</sup>	○	× (道幅3m未満の細街路を走行中のみ表示可能)	○ <sup>*3</sup>	○ <sup>*3</sup>
自律航法(Gジャイロ)	○	○	○	×
画面消し	×	×	×	○
ecoドライブの評価	○	○	×	×
ガイドブック地点	○	× (吹出しアイコンのみ表示可能)	○	○ <sup>*2</sup>
VICS表示[G1500VD]のみ	○	○	×	×
車両センサーの確認	○	○	×	×
セキュリティ設定	○	×	×	×
地図更新／ アプリケーションバージョンアップ	○	×	○	×
リヤビューカメラ／ビデオ映像 [G1500VD]のみ	○	○：リヤビューカメラ、×：ビデオ映像	○	×
テレビ(ワンセグ)視聴 <sup>*5</sup>	○	×：映像、○：音声	○	○ <sup>*2</sup>
動画再生	○	×：映像／動画一覧画面の表示、○：音声	○	○ <sup>*2</sup>
画像再生(スライドショー)	○	×	○	○ <sup>*2</sup>
Myストッカーの操作	○	×	○	○ <sup>*2</sup>

○印…制限しない    ×印…制限する

\* 1印…電池残量が少なくなると操作できない場合があります。

\* 2印…吸盤スタンドを装着して走行した場合は、車動作(走行中)と同等になります。

\* 3印…走行した場合は、車動作(走行中)と同等になります。

\* 4印…地図の縮尺スケールが200m以上の場合は、道幅3m未満の細街路は表示されません。

全国市街地図の場合は、制限されず常時表示します。

\* 5印…テレビ視聴制限を設定している場合は、テレビ(ワンセグ)を使用することができません。☞ P.86