


画面の表示内容について



① ルート

目的地までのルートを表示します。

② 各種マーク表示

- …GPSログ記録中に表示
- …AVモード消音時に表示
- …AVオフ時/音楽モード時/テレビ(ワンセグ)モード時/動画モード時に表示

- …ecoドライブ評価中に表示
- …内蔵電池の状態を表示(☞ P.35)

※ボタンサイズの設定を「大」にしている場合は表示されませんので、ボタンOFF(☞ P.40)で表示させてください。

③ 受信表示

- GPS、みちびき、グロナスのいずれかを受信、または自律航法(☞ P.20)が動作しているときは「」が点灯します。
 - コンパスマークの背景色は下記のとおりです。
 - ・ 緑色…GPSなどにより測位中
 - ・ 黄色…クイックGPS(☞ P.20)により測位中
 - ・ 黒色…測位計算中/未測位
- ※ボタンOFF(☞ P.40)やコンパス非表示にすると、コンパスマークのみ表示します。

④ 事故多発地点

事故が多く発生している場所に表示します。

⑤ 立体アイコン

特定の建物を立体アイコンで表示します。

⑥ 現在の時刻

⑦ 情報バー

道路名または周辺の住所、目的地までの残距離*¹、到着予想時刻*¹などを表示します。
* 1印…ルート案内時のみ表示します。

⑧ 現在地(自車)マーク

自車位置と進行方向を「▲」で表示し、停車時は「●」で表示します。
※矢印以外を現在地(自車)マークに設定している、または自律航法が動作している場合「●」になりません。

⑨ 目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を表示します。

⑩ 交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を表示します。

⑪ 安全・安心運転サポート情報表示

安全・安心運転サポート情報を表示します。

☞ P.73

※地図画面の状態によって、表示位置が異なります。

⑫ 盗難多発地点

盗難が多く発生している地域に表示します。

⑬ 道路

青色：高速道路、有料道路 赤色：国道
緑色：主要地方道、県道 灰色：一般道、細街路*²
青色(破線)：フェリー航路

* 2印…細街路とは道幅5.5 m未満の道路のことです。
※全国市街地図の場合は、上記と異なる色で表示します。

※地図ソフト作成時点で建設中などの未開通道路は、灰色(破線)などで表示されます。また、全国市街地図では未開通道路でも実線表示している箇所があります。(どちらもルート探索の対象道路にはなりません。)

⑭ VICSタイムスタンプ(G1500VD)のみ

VICS情報の提供時刻を表示します。☞ P.67

⑮ 冠水注意ポイント

豪雨時に一時的に道路が冠水し通行に支障・危険をもたらすおそれがある場所に表示します。

※地図の縮尺スケールが200 m以上の場合は、冠水注意ポイントは表示されません。