

## GPSログの記録をスタート／ストップする

### 1 メニュー → 情報 → GPSログ をタッチする。

：GPSログ画面が表示されます。


※GPSログが保存されている場合は、記録停止中に、最後に記録した日時と記録件数が表示されます。画面下には、使用領域と空き容量が表示されます。

### 2 スタートをタッチする。

：メッセージが表示され、GPSログの記録が開始されます。

※GPSログの記録を止める場合は「**ストップ**」をタッチしてください。

※メモリの空き容量がなくなった場合は、GPSログの記録が自動で停止します。



## GPSログを設定する

GPSログの記録間隔／保存形式を設定します。

### 1 メニュー → 情報 → GPSログ → 設定 をタッチする。

：GPSログ設定画面が表示されます。



### 2 GPSログの記録間隔(5秒／10秒／30秒)とGPSログの保存形式(KML／NMEA)を選択し、タッチする。

：選択したボタンが点灯します。

※お買い上げ時はGPSログの記録間隔**10秒**、GPSログの保存形式**KML**に設定されています。

