

## エリアスキャンをする

今いる地域(現在地エリア)のチャンネルリストを作成します。

### 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、

**メニュー** → **エリアスキャン** をタッチする。

☎ I-4

: 現在地エリアのチャンネルリストに変更され、スキャン\*を行うかどうかのメッセージが表示されます。**はい** / **いいえ** を選択してください。

#### お知らせ

\*印…スキャンとは、チャンネルリストに登録された放送局の中継局を探索する機能です。

- 現在地付近に新しく開局された放送局や、現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したいときは、再スキャンを行ってください。☎ 下記
- エリア変更を **自動** に設定している場合、現在地エリアが変わるとメッセージが表示され、自動でその地域のチャンネルリストを作成します。

## チャンネルスキャンをする

自宅登録/お好み登録/再スキャンなどを行うことができます。

※自宅登録/お好み登録を行うときは、あらかじめ登録したい地域のチャンネルリストを作成してください。☎ I-6

### 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、

**メニュー** → **チャンネルスキャン** をタッチする。

☎ I-4

### 2 **自宅登録** / **お好み登録** / **再スキャン** を選択し、 タッチする。

: **自宅登録** / **お好み登録** をタッチした場合は、メッセージが表示されます。**はい** / **いいえ** を選択してください。



現在のチャンネルリストを確認できます。  
(確認のみで選局はできません。)

・AV・テレビ  
・M・ストッカー

ボタン	内容
<b>自宅登録</b>	自宅で視聴するためのチャンネルリストに登録します。エリア変更を行い自宅と異なる地域で視聴していた場合、帰宅後すぐ自宅で視聴するのに便利です。
<b>お好み登録</b>	よく利用する地域で視聴するためのチャンネルリストに登録します。利用する地域に移動した場合などに、すぐ視聴するのに便利です。
<b>再スキャン</b>	現在地付近に新しく開設された放送局や、現在地に隣接した地域で受信できる放送局を追加したい場合などに行います。