

Myストッカー / SDメモリーカードにコピーする

Myストッカー / SDメモリーカードにファイルをコピーすることができます。

※コピーを行う前に必ず[図1-18]をご確認ください。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。[図A-22]

- 1** AV選択画面でMyストッカーモードにし、
SDからコピー / **SDへコピー** をタッチする。


[図1-2]

ボタン	内容
SDからコピー	SDメモリーカードからMyストッカーにコピーします。
SDへコピー	MyストッカーからSDメモリーカードにコピーします。



- 2** ファイル形式(**音楽ファイル** / **画像ファイル** / **動画ファイル**)をタッチする。

(例)SDからコピーの場合



- 3** コピーしたいファイルをタッチし、
コピー をタッチする。

：メッセージが表示され **はい** をタッチすると、
選択したファイルがコピーされます。
コピーが終了したら **OK** をタッチしてください。

※ **全コピー** をタッチすると全てのファイルがコピー
されます。

(例)音楽ファイルの場合 *



*印…音楽ファイルの場合、**全曲** / **アルバム** / **アーティスト** をタッチして、全曲/アルバムごと/
アーティストごとに表示することができます。

・表示を切り換えると、選択していたファイルは解除されます。

・ **アルバム** / **アーティスト** 内のファイルを表示しているときに、**全コピー** をタッチすると、
アルバム / **アーティスト** 内のファイルのみを全てコピーします。