


# 地図の見かた

## 現在地画面

[MAP]を押すと、現在地画面が表示されます。



- ① 方位マーク (地図の向きを表示)  
タッチするごとに、地図の向きが切り換わる



- ② GPS受信状態  
現在地の測位の状態を方位マークの色で表示
- 白色：測位完了
  - 赤色：測位未完了(測位計算中)
- ③ VICS タイムスタンプ  
VICSの情報が提供された時刻を表示 (P.33)
- タッチすると、近くの渋滞や交通規制などのVICS情報が案内されます。(前方約10 km以内)
- ④ 到着時刻/残距離表示  
ルート案内中に、目的地または経由地までの距離と、到着する予想時刻を表示
- ⑤ (ランチャー)  
ランチャーを表示(地図画面の種類によっては、表示されません。)(P.23)

- ⑥ 縮尺表示 (P.30)  
縮尺5 m~50 mでは、建物の形まで詳細に表示される市街地図になります。

- 広域
- 50m 現在の縮尺を表示
- 詳細

- ⑦ ステータスバー
- 現在時刻・オーディオ状態・録音状態・外部機器の状態を表示します。また、本機を操作できます。(P.22)

- ⑧ 分岐交差点情報表示  
ルート上の右左折する交差点について、名称、交差点までの距離、通るべき車線を案内

- ⑨ 通過交差点情報表示  
直進する交差点について、名称、交差点までの距離、通るべき車線を案内

- ⑩ 方面看板表示  
一般道を走行中に、交差点の方面看板と進むべき方向の矢印を表示
- 表示する/しないの設定 (P.82)

- ⑪ 案内図切替タッチキー  
拡大図・案内図の表示/切り換え/消去に使用 (P.32)

- ⑫ ランドマーク  
目印となる施設などを地図上にマークで表示(縮尺5 m~200 mで表示)
- 表示させるランドマークを選ぶことができます。

- ⑬ 自車マーク  
自車位置と進行方向を表示
- 色と大きさを変更できます。(P.29)

- ⑭ 道路名称  
現在地の道路名称を表示