

使用上のお願い

本製品は、後部座席専用です。
助手席側(左座席)のヘッドレストに
取り付けてご使用ください。

- 左座席が運転席の場合は、運転席側に取り付けてください。
- 運転席から視聴できる場所には、取り付けられないでください。
- モニターを取付金具から取り外して使用しないでください。

年少者用補助乗車装置を装着する場合は (乳児用ベット、チャイルドシートなど)

- 本機を取り付けたシートは、スライドやリクライニングする際に、接触しないようご注意ください。

エンジンをかけてご使用ください

- エンジンを止めて、長時間使用すると、バッテリーが消耗します。なお、アイドリングが禁止の地域もありますので、地域の条例等に従ってください。

他の機器と接続する場合は

- 接続する機器の説明書もよくお読みになり、正しく配線してください。

携帯電話を使用する場合は

- 電話の位置や向きにより、映像や音声などに不具合が生じる場合があります。その場合は、本機からの距離などを変えてご使用ください。

免責事項について

- 火災や地震、第三者による行為、その他の事故、取り付けの不備、お客様の故意または過失、誤用、異常な条件下での使用により故障および損害が生じた場合、補償はできません。
- 本機の使用や使用不能から生じる付随的な損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本機を業務用のバスやトラック、タクシー、商用車などに使用した場合の保証はできません。
- 誤使用や、静電気などの電氣的なノイズを受けたことにより本機が正常に動作しなくなった場合、補償はできません。

液晶ディスプレイについて

- 指(爪の先)でたたいたり、強く押さないでください。故障や破損の原因となります。
- 低温になると、映像が出ない、映像が出るのが遅い、動きに違和感がある、画質が劣化したりすることがあります。
- 冷暖房を入れた直後など、水蒸気で画面がくもったり、露(水滴)で、正しく動作しないことがあります。約1時間放置してからご使用ください。
- 高温になると、画面の明るさを自動調整する場合があります。
- 液晶ディスプレイの画素は、99.99%の精度で管理されていますが、0.01%以下で画素欠けするものがあります。そのため、黒い点が現れたり、赤・緑・青の点が常時点灯する場合がありますが、故障ではありません。

カメラについて

- レンズを触らないでください。レンズが汚れると映像が不鮮明になります。
- 本機のカメラ映像は、広角・鏡像で表示されます。ルームミラーと同様に、左右が逆になり、近いところは広く、遠いところ(両端)は狭く映るため、正しい形・大きさ・距離感とは異なります。

お手入れについて


- 必ず車のエンジンを切った状態(ACC OFF)で行ってください。
- 乾いた柔らかい布で拭いてください。液晶ディスプレイ・カメラのレンズは、市販のクリーニングクロスなどを使って指の腹で軽く拭いてください。強くこすると傷の原因となります。

お願い


- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液、アルコール類などは、使用しないでください。(塗装が変質するおそれがあります)
- 化学ぞうきんは、注意書きに従ってお使いください。

各部のなまえとはたらき

正面



背面



お知らせ

- 本機にはスピーカーは内蔵していません。