

■モードの設定項目

(設定範囲： - 60 ~ ± 0)

オートモード1 (オートディマー)

センサーで感知した周囲の明るさにあわせて、画面の明るさを自動的に調整します。

夜間で最も見やすい明るさに設定してください。

- 「± 0」にすると最大輝度となり、明るさは変化しなくなります。



オートモード2 (オートディマー)

「オートモード1」と比較して、多少照度が下がっても、画面は明るい状態を保ちます。


- 「± 0」にすると最大輝度となり、明るさは変化しなくなります。
- 天吊り設置する場合などに設定してください。



マニュアルモード (明るさ)

手動で画面の明るさを調整します。

周囲の明るさに関係なく、画面の明るさは、一定になります。



使
う

周囲の明るさに応じて画面の明るさを調整する