

画質を調整する


モニター画面の色あいやコントラストなどの画質を調整します。



使う


画質を調整する

1 メニューを押す



2 調整/選択を押して、調整する項目を選ぶ

●画質の設定項目については、次ページを参照してください。




3 メニューを押す




4 調整/選択を押して調整する



5 メニューを押す



6 調整/選択を押して [終了] を選ぶ



7 メニューを押す

●メニュー画面が消えます。

お知らせ

- 操作中、^{入力切替}を押す、または約 10 秒間操作をしなければメニュー画面は消えます。

■画質の設定項目

(設定範囲：- 30 ~ + 30)

黒レベル

夜の画面や髪の毛などを見やすく調整します。



コントラスト

周囲の明るさに合わせた濃淡、明るさに調整します。



色の濃さ

好みの濃さに調整します。



色あい

肌色をきれいに調整します。



お知らせ

- 「明るさ」は、14 ページ「ディマー設定」のマニュアルモードで調整してください。

使う

画質を調整する