


接続例

本機に HDD カーナビゲーション（別売）、ビデオカメラ（別売）などを組み合わせた接続例です。

● 取り付けについては、19～21 ページをご覧ください。




お願い

- コネクターは確実に差し込んでください。
- コードは高熱部を避け、コードクランパーやテープ（市販品）などで固定してください。
- 接続する機器の「説明書」もご覧ください。
- 本機と接続するには、接続例以外に機器に合う接続ケーブルが必要になることがありますので、別途ご用意ください。

ディスプレイユニット接続ケーブルの取り外しかた

- 矢印の方向に押しながら、取り外してください。
- 無理に引っ張ると、破損することがあります。
 - 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。



接続例

必要なとき

お知らせ

- ※ ワンセグ携帯によってはワンセグの音声出力が小さいものがあります。ワンセグ携帯によっては出力できないものがあります。
- ワンセグ携帯の取扱説明書をよく読みのうえお使いください。

接続例

必要なとき