

安全上のご注意

必ずお守りください

確認

安全上のご注意

警告

電池を廃棄する場合、テープなどで絶縁する



他の金属や電池と混じると発火・破裂の原因となることがあります。

ボタン電池やねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない



あやまって、飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

リモコンを放置しない



運転中に足もとに転がってブレーキペダルなどの下へ入り込むと、運転を妨げて、交通事故の原因となります。

はずした電池を乳幼児が飲み込まないようにする



窒息死することがあります。

禁止

- 飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

機器内部に水や異物を入れない



内部に金属類や燃えやすいものなど入ると、動作不良になるばかりでなく、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙、発火、感電、故障の原因となることがあります。飲み物などがかからないようにご注意ください。

禁止

注意

配線・取り付け／取り外しは専門技術者に依頼する



取り付けと配線は、専門技術と経験が必要です。

- 安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。

強い衝撃を与えない



落下させる、たたかなどして衝撃を与えると、故障や火災の原因となることがあります。

禁止

水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い所に取り付けない



雨や洗車などで水がかかったり、湿気・ほこり・油煙などが入ると発煙・発火、感電、故障の原因となることがあります。

禁止

車載以外には使用しない



車載用以外（例えばレジャーポートやアウトドアなど）に使用すると、発煙、発火、感電やけが、故障の原因となることがあります。

禁止

注意

必ず付属品や指定の部品を使用する



指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかりと固定できずにはずれるなど、事故や故障、火災の原因になることがあります。

振動の多いところや不安定な場所に取り付けない



傾いた場所、強い曲面などに取り付けると、走行中にはずれる・落下するなど、事故やけがの原因になることがあります。

禁止

コードを破損しない



禁止

傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものをのせる、熱器具へ近づける、車の高温部に接触させるなどしないでください。断線やショートにより、火災や感電、事故の原因となることがあります。

- 車体やねじ・可動部（シートレールなど）へ挟み込まないように、引き回してください。
- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

高温になる場所などに取り付けない



禁止

直射日光やヒーターの熱風などが直接あたると内部温度が上昇し、火災や故障の原因になることがあります。

リモコンは直射日光・高温の場所を避けて保管する



ケースの変形、内部電池の破裂、液もれの原因となることがあります。

電池は正しく使う



禁止

破裂や液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因となることがあります。

- 指定以外の電池は、使用しないでください。
- 充電・分解・加熱をする、火や水の中に入れる、金属物と接触させるなどしないでください。
- 著しく温度が高くなる場所（直射日光のあたるところ、ヒーターの近く、窓を閉めきった車や車のトランクの中など）に電池や電池の入ったリモコンを放置しないでください。



- 電池の⊕と⊖を、電池ケースの表示に合わせて入れてください。
- 使い切った電池は、すぐに交換してください。
- リモコンを長時間使用しないときは、電池を取り出してください。
- 電池を保管するときは、テープなどで絶縁してください。

■電池を廃棄する場合は

絶縁状態にしてから、「所在自治体の指示」に従って破棄してください。

確認

安全上のご注意