

2台目のモニターやカーテレビの画面を切り換える




本機の映像に関係なく拡張AV出力端子に接続したモニターやカーテレビの映像・音声および本機のFMトランスミッター出力を選択することができます。

操作はディスプレイユニットのボタンで説明しています。リモコンで操作するときは、リモコンのボタンに読み替えてください。

使う

2台目のモニターやカーテレビの画面を切り換える



- 1** **メニュー** を 1 秒以上押す
●メニュー画面が表示されます。

- 2** 「拡張AV」が選ばれていることを確認して **メニュー** または **決定** (リモコンのとき) を押す

- 3** **調整/選択** を押して、映したい機器を選ぶ

 - 連動** 本機のディスプレイユニットの映像と連動します。
 - デジタル** 地上デジタルテレビ放送を映します。
 - ビデオ 1** ビデオ入力端子1に接続した機器を映します。
 - ビデオ 2** ビデオ入力端子2に接続した機器を映します。
 - 「デジタル」は、当社製車載用地上デジタルチューナーを専用線で接続したときのみ選択できます。

- 4** **メニュー** または **決定** (リモコンのとき) を押す

- 5** **調整/選択** を押して [終了] を選ぶ

- 6** **メニュー** または **決定** (リモコンのとき) を押す
→メニュー画面が消えます。

お知らせ

- リモコンで操作中、リモコンの **戻る** を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- メニューを表示してから、約10秒間何も操作がなければ、メニューは終了します。

使う

2台目のモニターやカーテレビの画面を切り換える