

警告

取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確かめてください



車の電装品（ブレーキ・ライト・ホーン・ハザード・ウィンカーなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や感電、事故の原因になります。

正しく配線を行ってください



誤った配線をすると発火や事故の原因となります。特にリード線がねじやシートレールの可動部分にかみ込まないように整形し、固定してください。

電池のプラス \oplus ・マイナス \ominus 部に金属物（ネックレスやヘアバンドなど）を接触させないでください



液もれ発熱・破裂・発火の原因となります。

禁止

●ビニール袋などに入れ、金属物と接触しないようにしてください。

使用しないコードの先端などは、絶縁してください



被覆がない部分が車の金属部に接触しないように、テープなどで絶縁してください。ショートにより火災や感電の原因になります。

配線・取り付け作業中は、必ずバッテリーのマイナス \ominus 端子をはずしてください



バッテリーのマイナス \ominus 端子をつないだまま配線・取り付け作業をすると、ショート事故による感電やけがの原因になります。

はずした電池を乳幼児が飲み込まないようにしてください



窒息死することがあります。

禁止

●飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

電池を廃棄する場合、テープなどで絶縁してください。



他の金属や電池と混じると発火・破裂の原因となります。

注意

車載用以外には使用しないでください



禁止

車載用以外（例えばレジャーボートやアウトドアなど）に使用すると、発煙・発火、感電やけが、故障の原因になります。

コードをかみ込ませたり、引っ張ったり傷つけないでください



禁止

ショートや断線により、発火や故障の原因となります。

注意

走行中は適正な音量で使用してください



車外や周囲の音が聞こえない状態での運転は事故の原因となることがあります。

液晶パネルは、ガラスでできていますので、強い力や衝撃を加えないでください



禁止

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。

水がかかる所やほこりの多い所に取付けないでください



禁止

火災や感電の原因となることがあります。

必ず付属品や指定の部品を使用してください



指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかりと固定できずにはずれるなど、事故や故障、火災の原因になることがあります。

リモコンは直射日光・高温の場所を避けて保管してください



ケースの変形、内部電池の破裂、液もれの原因になります。

ディスプレイユニットをエアバッグ装置の上や付近には設置しないでください



禁止

決められたヒューズを使用してください



必ず規定のヒューズをご使用ください。規定以外のヒューズを使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

電池を入れるときには、極性表示（プラス \oplus とマイナス \ominus の向き）に注意してください



機器の表示通り正しく入れてください。間違えますと電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

指定以外の電池を使用しないでください



禁止

間違えますと電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

電池はショート・分解・加熱・火に入れないでください



禁止

発熱・液もれ・破裂などを起こし、けがや火傷の原因となります。