




テレビ画面にする
入力切換

3 を押して、アナログ放送画面にする
例) 工場出荷設定の場合



※当社製車載用デジタルチューナーを車載デジタルチューナー接続ケーブルで接続したときのみ

4 マニュアル選局
 を押して見たいチャンネルを選ぶ
ボタンを押すごとに1チャンネルずつ進む (戻る)

オートメモリ選局
 を押して見たいチャンネルを選ぶ
(メモリーされたチャンネルはボタンを押すごとに選択されます。 次ページ)

ダイレクト選局
1 ~ **12** を押して見たいチャンネルを選ぶ
(**1** から **12** にメモリーされているチャンネルを直接選択できます。
 20ページ)




チャンネル表示は約5秒間で消えます。

お知らせ

- ビデオ入力端子に何も接続しないときは…ビデオモード設定で「設定しない」を選択するとビデオ1、ビデオ2の画面表示をスキップさせることができます。(29ページ)
- お使いのカーオーディオ (FMラジオ付) で音声を聞くときは、FMトランスミッターの設定 (22、23ページ) をご参照ください。

見たいチャンネルを選ぶ
選局




オートメモリ選局
オートメモリ機能

受信可能な複数のチャンネルを探して記憶します。

1 を押して、アナログ放送画面にする

2 または を1秒以上押す
サーチが始まり受信可能なチャンネルをメモリーして、メモリーされたチャンネルを左から画面に表示し、元のチャンネルに戻りオートメモリを終了します。



- 受信可能なチャンネルを探して記憶します。
- 終了すると、もとのチャンネルに戻ります。
- 記憶したチャンネルは をポンと押すごとに選択されます。

お知らせ

- オートメモリは、操作するたびに更新されます。
- 映らない (画質が悪い) チャンネルが記憶されることもあります。また、映るチャンネルでも記憶されないこともあります。
- お好みに応じて、オートメモリの感度を切替えることができます。(29ページ)

使いかた