


# 各部のなまえとはたらき つづき

## ●システム設定メニューと映像音声調整メニュー (☞ 32~35ページ)




内の数字は、本文での説明ページです。


### お知らせ

- 10秒間操作しなければメニューは消えます。
- TR-T70W7のメニューのタイトル表示は「システム設定 [映像調整]」となり、低音、高音、バランスの表示はありません。

# テレビ放送を見る



1 車のパーキングブレーキを引き、エンジンをかける



2 本体の 電源 又はリモコンの 電源 を押して、電源を入れる

### お知らせ

走行中はテレビ映像が消え、音声だけとなります。

### お願い

- エンジンを止めたままテレビやビデオを見ないでください。バッテリーが上がり、エンジンがかからなくなることがあります。
- ディスプレイユニットの電源を入れたままAMラジオ放送を受信しますと、カーラジオに雑音が入ることがあります。このときは、本機の電源を切ってください。
- 運転席からテレビが見える位置に取り付けた場合で、走行中にテレビやビデオが消えない場合は正しい取り付け工事ができていません。ただちに使用を中止し、設置・接続のしかた (☞ 41ページ) に従い正しい工事をしてください。

►次ページにつづく