



設定を変える つづき

カメラスケール



お知らせ

- リモコンの で幅の調整を行い で傾きの調整を行います。
- 10秒間経過すると……… [カメラスケール設定] 画面は、自動的に消えます。
- スケールは、あくまで目安としてお使いください。カメラの取付位置、角度に応じて適切に調整してください。
- 車載カラーカメラ（別売）と一緒にお使いになりますと、シフトレバーをリバース (R) に入れるとテレビ電源のON / OFFに関係なく自動的にカメラの映像が表示されます。




映像音声調整

この機能は、リモコンのみの操作です。



- を1秒以上押す
- で [映像音声メニュー] を選ぶ
- で設定内容を選択し、 を押す
- で各項のレベルを調整する
- で一つ前に戻る又はメニューを終了する



- 夜の画面や髪の毛などを見やすく (-30~+30)
- 周囲の明るさに合わせた濃淡、明るさに (-30~+30)
- 好みの色の濃さに (-30~+30)
- 肌色をきれいに (-30~+30)
- 低音の強弱* (-5~+5)
- 高音の強弱* (-5~+5)
- 左右の音量のバランスを調整* (-15~+15)

※：TR-T70W7には、表示がありません。

お知らせ

低音・高音・バランスの調整はTR-T90W7のヘッドホンのみで調整ができます。

使いこなす