


各機器との接続 つづき

車載用デジタルチューナーを映像端子で接続する



1 TU-DTV100側の「接続テレビ設定」の設定をする

2 TU-DTV100側のリモコンにテレビに合わせたリモコン設定をする

お願い

接続する機器の説明書も、よくお読みください。

当社製車載用デジタルチューナーと連動する

本機と当社製車載用デジタルチューナー（TU-DTV100）を連動する場合は、接続・設定を行ったあとに下表の動作を確認してください。

● 接続・設定

- ➡ (1) テレビ連動で使うテレビコントロール入力、テレビON出力を接続してください。（☞ 40、46ページ）
- (2) TU-DTV100の映像・音声出力を本機のビデオ1入力に接続してください。

● 各機器の動作

TU-DTV100のリモコンで操作

TU-DTV100の操作	本機との連動	テレビ画面
電源を「入」にする	自動で電源を「入」にする	TU-DTV100の映像/音声
電源を「切」にする	自動で電源を「切」にする または 元の映像/音声に切り換える	電源を「切」 または 元の映像/音声*

※電源を「切」は、本機のリモコンで行ってください。

本機のリモコンまたは本体で操作

本機の操作	TU-DTV100との連動	テレビ画面
電源を「入」にしてビデオ1入力にする または ビデオ1入力にする	自動で電源を「入」にする	TU-DTV100の映像/音声
電源を「切」にする または ビデオ1入力以外にする	自動で電源を「切」にする	電源を「切」 または ビデオ1入力以外の映像/音声

お知らせ

- お車に当社製バックカメラを接続されているときに、シフトレバーをリバース(R)に入れてカメラ映像を表示した場合は、連動しません。
- お車に当社製DVDプレーヤーとの連動接続されたときは、連動しません。